



GLOBAL TIMBER.

Montagevejledning - Terrasseplanker

Oktober 2021
Side 1/2

Spild

- Der skal påregnes ca. 5-10% spild til sortering og afkapning ved faldende længder (ved udelukkende brug af lange længder kan spildet være større).

Underlag

- Underlaget skal være fast, der kan med fordel anvendes fliser som underlag til strøerne.

Afstand til terræn

- Der skal holdes en afstand på minimum 20 cm fra terræn til underkant af terrasseplanken.

Hældning

- Der skal laves fald væk fra huset på minimum 1 cm per meter terrasse, så nedbør kan ledes væk fra hus og planker.

Strøer

- Hårdtræsstrøer i 42 x 70 mm anbefales for længere holdbarhed og bedre formstabilitet for terrasseplankerne. Ved evt. brug af trykimprægneret træ skal murpap monteres mellem planker og strøer. Der skal anvendes dobbeltstrøer ved stødsamlinger.

Strøafstand

- 20-21 mm planker, tykkelse max. 50 cm c/c (21 mm Thermo Ask max. 40 cm c/c).
- 25 mm planker max. 60 cm c/c. Strøer i hårdtræ 42 x 70 mm (BxH) kan maksimalt spænde over 100 cm c/c – ved strøafstand på maksimalt 50 cm c/c.

Ventilation

- Terrassen/plankerne skal have tilstrækkelig ventilation, så plankerne ikke slår sig. Terrassen skal ventilere fra siden/siderne, og der skal være minimum 5 cm luftspalte.

Fastgørelse

- Montage af skruer udføres 25-30 mm fra plankekant i begge sider og altid oppe-fra.

Anvend skruer i syrefast rustfri A4 stål:

- Ved brug af hårdtræs strøer NKT SPUN+ SUH A4 5,0x60 mm eller tilsvarende
- Ved brug af trykimprægneret strøer NKT SPUN+ SUH A4 5,0x70 mm eller tilsvarende.

(Anvendelse af skruer eller beslag til skjult montering er ikke tilladt – alt reklamation frafalder).

