



GLOBAL TIMBER.

## Montagevejledning - Terrasseplanker

Oktober 2021  
Side 1/2

### Spild

- Der skal påregnes ca. 5-10% spild til sortering og afkapning ved faldende længder (ved udelukkende brug af lange længder kan spildet være større).

### Underlag

- Underlaget skal være fast, der kan med fordel anvendes fliser som underlag til strøerne.

### Afstand til terræn

- Der skal holdes en afstand på minimum 20 cm fra terræn til underkant af terrasseplanken.

### Hældning

- Der skal laves fald væk fra huset på minimum 1 cm per meter terrasse, så nedbør kan ledes væk fra hus og planker.

### Strøer

- Hårdtræsstrøer i 42 x 70 mm anbefales for længere holdbarhed og bedre formstabilitet for terrasseplankerne. Ved evt. brug af trykimprægneret træ skal murpap monteres mellem planker og strøer. Der skal anvendes dobbeltstrøer ved stødsamlinger.

### Strøafstand

- 20-21 mm planker, tykkelse max. 50 cm c/c (21 mm Thermo Ask max. 40 cm c/c).
- 25 mm planker max. 60 cm c/c. Strøer i hårdtræ 42 x 70 mm (BxH) kan maksimalt spænde over 100 cm c/c – ved strøafstand på maksimalt 50 cm c/c.

### Ventilation

- Terrassen/plankerne skal have tilstrækkelig ventilation, så plankerne ikke slår sig. Terrassen skal ventilere fra siden/siderne, og der skal være minimum 5 cm luftspalte.

### Fastgørelse

- Montage af skruer udføres 25-30 mm fra plankekant i begge sider og altid oppe-fra.

### Anvend skruer i syrefast rustfri A4 stål:

- Ved brug af hårdtræs strøer NKT SPUN+ SUH A4 5,0x60 mm eller tilsvarende
- Ved brug af trykimprægneret strøer NKT SPUN+ SUH A4 5,0x70 mm eller tilsvarende.

(Anvendelse af skruer eller beslag til skjult montering er ikke tilladt – alt reklamation frafalder).





### Forboring

- Forbor hullerne på planken langsomt med undersænkingsbor. Til forboring anvendes et bor, der er 0,5 mm mindre end skruens tykkelse. Strøer i hårdtræ skal også forbores. Strøer i trykimprægneret træ må ikke forbores.

### Afstand mellem planker

- 5 -7 mm ved Ipé
- 8-10 mm ved andre træsorter
- 15 mm til murværk, faste søjler eller lignende

*NB: Brug afstandsklods mellem plankerne og evt. snor til at sikre, at plankerne ligger rigtigt.*

### Endetræ

- Endetræ er enten vokset/malet for at beskytte imod udtørring. Varen leveres i rå lændger og skal evt. renskæres inden endelig montering. Ved renskæring kan træet med fordel beskyttes med endetræsforsøgler for at minimere eventuelle revnedannelserne.

### Skruetvinge

- Der skal anvendes skruetvinge som f.eks. Dextor Powerhand under fastgørelsen. "Skæve planker" er uundgåeligt for hårdtræ og især ved lange længder. Dette skyldes spændingerne i træet.

### Med-/modvækst

- De fleste træsorter har med-/modvækst (årene rejser sig på tværs og bliver ikke glatte). Dette kan afhjælpes ved, at pudse terrassen efter lægning.

### Hit & mis

- Høvlen har ikke forarbejdet planken ordentligt og må kun forekomme i mindre omfang.

### Propper

- Limes fast med vandfast trælim og slibes i niveau, når limen er hærdet.

### Profil

- Rillet/Glat – Rillet forside/ bagside ikke altid renhøvlet.
- Glat/Glat – Glat forside/ bagside ikke altid renhøvlet.

### Farveudtræk

- De fleste træsorter har farveudtræk ved fugtpåvirkning, der kan smitte af på vægge og fliser, især hvis terrassen/altanen er hævet over terræn (husk at dække af under montering). Efter montering skal alt savsmuld fjernes, inden fugtpåvirkning fra nedbør.

Der skal udvises god håndværksmæssig byggeskik. I ekstraordinære forhold/omgivelser skal projektet godkendes i samråd med relevante fagpersoner omkring byggeriet.

